


Схема подключения к автомобильной установке



e-mail: support@gaspart.ru



PC

**В контроллерах DGI в версий 1.9; 1.10
необходимо использовать
предохранитель в замке зажигания.
В контроллерах версий 1.11; 1.12
предохранитель не нужен.**

