


Схема подключения к автомобильной установке




e-mail: support@qaspart.ru



PC

**В контроллерах DGI в версий 1.9; 1.10
необходимо использовать
предохранитель в замке зажигания.
В контроллерах версий 1.11; 1.12
предохранитель не нужен.**



В программе необходимо выбрать соответствующий тип лямбда зонда.

